




User Guide



8" or 24" Section

HearthGate™ Model G70-8c or G70-24c black

ConfigureGate® and PlayDen™ Model G80-8c or G80-24c white

HearthGate™, modèle G70-8c ou G70-24c noir

ConfigureGate® et PlayDen™, Modèle G80-8c ou G80-24c blanc

Reja HearthGate™ Modelo G70-8c o G70-24c negra

Reja ConfigureGate® y corral PlayDen™ Modelo G80-8c G80-24c blanca

KidCo, Inc.



Important Information

ENG FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

Assembly

1. The removable, vertical bar has been mounted in cone end of extension.
2. Remove vertical bar by lifting up on bar while pulling it down and out of cone.
3. When adding to the HearthGate™, add extension in between two gate sections. If adding to the ConfigureGate®, add between door and gate section. If adding to PlayDen™, add anywhere in configuration.
If more than one extension is added, install in continuation of first extension.
4. Position optional section with cone hinge at top. Align cone hinge underneath top hinge on original end section.

When center of both hinges are aligned, top and bottom, release and they will lock together.

5. Reinstall a removable, vertical bar. Insert bar by pressing it into upper hinge cone, while sliding bar into groove of lower hinge. The spring in the cone will make bar lock in place.

Note: Please note that HearthGate /ConfigureGate/PlayDen cannot be completely folded when optional extension/s are added.

Remarques importantes

FRE LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR POUVOIR S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

Assemblage

1. La barre verticale amovible a été montée côté cône de la rallonge.on.
 2. Retirer la barre verticale en soulevant la barre tout en la tirant vers le bas pour la retirer du cône.
 3. S'il s'agit d'un ajout à HearthGate™, placer les rallonges entre deux sections de barrière. S'il s'agit d'un ajout à ConfigureGate®, placer les rallonges entre la porte et la section de barrière. S'il s'agit d'un ajout à PlayDen™, placer les rallonges en tout point de la configuration.
Si plus d'une rallonge est ajoutée, les installer les unes à la suite des autres.
 4. Placer la section en option avec la charnière conique en haut. Aligner la charnière conique sur la charnière supérieure de la section terminale d'origine.
Lorsque les deux charnières (supérieure et inférieure) sont alignées au centre, relâcher et elles s'enclencheront automatiquement ether.
 5. Réinstaller une barre verticale amovible. Appuyer sur la barre pour l'insérer dans le cône de la charnière supérieure, tout en glissant la barre dans la rainure de la charnière inférieure. Le ressort dans le cône bloquera la barre en position.
- Remarque:** Noter que les modèles HearthGate, ConfigureGate et PlayDen ne peuvent pas être complètement repliés une fois des rallonges ajoutées.

Notas importantes

SPA SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVELAS PARA SU REFERENCIA FUTURA

Montaje

1. La barra vertical desprendible se ha montado en el extremo del cono de la extensión.

2. Quite la barra vertical levantándola a la vez que la hala hacia abajo y hacia afuera del cono

3. Cuando se vaya a extender una reja HearthGate™, añada extensiones entre las dos secciones de la reja. Cuando se vaya a extender una reja ConfigureGate®, añada las extensiones entre la puerta y la sección de la reja. Cuando se vaya a extender un corral PlayDen™, añada en cualquier lugar de la configuración.






Si se añade más de una extensión, instale las extensiones adicionales como continuación de la primera extensión.

4. Coloque la sección opcional con la bisagra del cono en la parte superior. Alinee la bisagra del cono que se encuentra debajo de la bisagra superior en la sección terminal original.

Cuando esté alineado el centro de ambas bisagras, la superior y la inferior, libérelas y se fijarán entre sí.

5. Vuelva a instalar la barra vertical desprendible. Introduzca la barra presionándola en el cono de la bisagra superior a la vez que desliza la barra en la ranura de la bisagra inferior. El resorte del cono hará que la barra se fije en su lugar.

Nota: Por favor note que las rejillas HearthGate y ConfigureGate y el corral PlayDen no se pueden doblar completamente cuando se les añade una o más extensiones opcionales.



KidCo is a member of:
KidCo est un membre de:
KidCo es miembro de:



Made in Denmark for:
KidCo, Inc.
1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349

www.kidco.com
Phone 1-800-553-5529
Fax 1-800-553-0221